

HOLEK 580



Holek 580, mangano con 85 cm di larghezza rullo

Valutazione: Nessuna valutazione
14 Days



[Hai visto questo prodotto a un prezzo inferiore? - Clicca qui](#)

Produttore [Holek](#)

Descrizione


mangano HOLEK 580

Il mangano viene portato con un semplice movimento nella posizione di lavoro.

Dopo aver acceso il mangano, impostate la temperatura richiesta, premendo il tasto di preselezione del programma.

Scegliere per FIBRE SINTETICHE la temperatura bassa, per SETA, LANA, COTONE fino a LINO con temperature sempre più alte. Dalla modalità LANA in poi, puoi stirare con vapore, e scegliere tra tre livelli di intensità. Inoltre, puoi scegliere vapore permanente o solo vapore quando premi il pedale.

La stiratura può quindi iniziare, non appena la superficie di stiratura ha raggiunto la temperatura scelta. La spia, che ha iniziato a lampeggiare all'accensione, smette di lampeggiare e rimane accesa in modo continuo.



panello di comando

Posizionate il bucato da stirare sulla superficie da stiro e spingete il pedale. Simile all'auto, più veloce si vuole andare - rispettivamente stirare - più si preme il pedale.

Tuttavia, se desiderate solo pressare con il rullo, è sufficiente premere leggermente il pedale verso il basso. Il rullo pressa, ma non gira. Se vuoi che inizi a girare, devi solo premere il pedale verso il basso.

Il mangano consente anche di stirare bagnando la biancheria. Il vapore generato dal generatore di vapore viene spinto sulla superficie di stiratura. La quantità di vapore può essere selezionata in tre fasi.

A tua discrezione, puoi decidere se utilizzare acqua distillata, o acqua del rubinetto con il quale si utilizza la cassetta con granuli.

La qualità dell'acqua è monitorata dal sensore, che controlla costantemente la durezza dell'acqua. Se la durezza supera il limite, la spia blu avviserà di questo fatto.

Se la spia si accende, è necessario interrompere la stiratura e sostituire la cassetta.

Tentativi ripetuti di stiratura con durezza dell'acqua inadeguata, possono causare l'intasamento del generatore di vapore e del canale vapore, il che richiede l'intervento da parte del venditore o produttore.

Il mangano è dotato di una leva di sicurezza per il rilascio del rullo, in caso di mancanza di corrente durante la stiratura. Il rullo rimarrebbe premuto.

In tal caso, spingete la leva di sicurezza completamente all'indietro. Ciò solleverà il rullo e sarà possibile rimuovere la biancheria.

Dopo aver riacceso l'alimentazione, spingere questa leva in avanti. Se si preme il pedale, è più facile.

Dopo aver completato la stiratura, si può nuovamente piegare il mangano.

Dati tecnici	Holek 580
Larghezza rullo	85,0 cm
Capacità contenitore acqua	1,3 L
Potenza resistenza stiro	2.200 W
Potenza generatore vapore	1.000 W
Potenza totale	3.300 W
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Ingombro in posizione di lavoro	94 x 40 x 105 h cm
Ingombro in posizione chiusa	52 x 40 x 100 h cm
Ingombro (imballato in cartone di spedizione)	110 x 52 x 65 h cm
Peso	39 KG
Peso (imballato in cartone di spedizione)	46 Kg

Unità nella scatola: 1